

DENON®

AVR-S540BT

AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido / Guia de Arranque Rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero.... / Leia isto primeiro....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

**Please do not return this unit to the store.
If you need help...**

Check our AVR setup tips online
Usa.denon.com/SetupTips
Ca.Denon.com/SetupTips

Call for Assistance
1-855-MY.DENON (USA) 1-855-693-3666
1-800-668-0652 (Canada)






Monday – Friday 10:00AM to 10:00PM E.S.T
Saturday 12:00PM to 8:00PM E.S.T

Bienvenido

Gracias por elegir un receptor AV Denon. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su receptor AV.

Antes de empezar











Elementos requeridos para la instalación

 TV	 Cables del altavoz	 Altavoces
 Cable HDMI	 Cable para subwoofer	



- Al conectar esta unidad a un dispositivo compatible con las funciones Deep Color, 4K y ARC, utilice un "High Speed HDMI cable with Ethernet" que lleve el logo de HDMI.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Contenido de la caja

Guía de inicio rápido		Antena interior de FM	
Instrucciones de seguridad		Antena AM de cuadro	
Nota sobre radio		Micrófono de calibración de sonido	
Garantía (solo para el modelo de Norteamérica)		Mando a distancia (RC-1216)	
Receptor		Pilas R03/AAA	



- El uso de su propio trípode permite que los ajustes se configuren automáticamente para el mejor entorno de audición, proporcionando así un rendimiento excelente.

Configuración

El proceso de configuración consta de cuatro pasos.

1 Instalación de las pilas en el mando a distancia


2 Conexión del receptor

3 Seguimiento del asistente de configuración en pantalla

4 Disfrute de la música usando Bluetooth


1

Instalación de las pilas en el mando a distancia




2 Conexión del receptor

- 1) Coloque el receptor cerca de su televisor y conecte el cable de alimentación




2) Conecte el receptor al TV con un cable HDMI



ARC (Audio Return Channel) :


Si su TV es compatible con ARC, este puede enviar audio al receptor AV cuando utilice las fuentes de video incorporadas de su TV (sintonizador de TV, servicios de transmisión en tiempo real Smart TV, etc...). ARC requiere que se habilite HDMI CEC en su TV. Consulte el Manual del usuario de su TV para recibir instrucciones sobre como configurar HDMI CEC. Tenga en cuenta que algunos fabricantes de TV utilizan otros nombres para la función HDMI CEC.

3) Encienda el TV



Mando a distancia del TV


4) Seleccione la entrada HDMI adecuada del TV



Mando a distancia del TV


5) Encienda el receptor

- Pulse  para encender el receptor.



6) Verifique la conexión


- Asegúrese de que puede ver esta pantalla en el TV.



Si no se visualiza esta pantalla, vuelva atrás y repita de nuevo los pasos en la secuencia recomendada.


3 Seguimiento del asistente de configuración en pantalla

El Asistente para la configuración le guiará por el proceso de conexión y configuración de los altavoces y demás componentes de su receptor Denon. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.




4 Disfrute de la música usando Bluetooth


- 1 Mantenga pulsado el botón Bluetooth del mando a distancia durante al menos 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.



- 2 Active la configuración Bluetooth en su dispositivo móvil.



- 3 Seleccione "Denon AVR-S540BT" en la lista de dispositivos Bluetooth en su dispositivo móvil.



- 4 Reproduzca la música utilizando cualquier aplicación en su dispositivo.




Para volver a conectar un dispositivo Bluetooth previamente emparejado, comience por el paso 2.


Manual del usuario

- Para obtener más información, visite www.denon.com
- Consulte el manual de la web para obtener información sobre otras funciones y detalles del procedimiento de funcionamiento.

manuals.denon.com/AVRS540BT/NA/ES/



Manual en línea



Compatible con la aplicación "Denon 500 Series Remote"



La aplicación "Denon 500 Series Remote" le permite controlar de forma remota el AVR-S540BT desde su dispositivo móvil cuando esté conectado a través de Bluetooth. Está disponible de forma gratuita en la Apple App Store, Google Play o en Amazon Appstore. Asegúrese de buscar "DENON 500 SERIES".





DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11579 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.