




ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ DTS:X

Для воспроизведения DTS:X на этом устройстве требуется обновление встроенного программного обеспечения.


Как обновить ПО

1. При наличии обновления встроенного программного обеспечения для воспроизведения DTS:X после того, как вы включите устройство и установите соединение с сетью Интернет, на экране вашего телевизора отобразится следующее сообщение.



2. Выберите один из вариантов, предложенных на экране.

- ① Апдейт...
Запустить процесс обновления.
- ② Апдейт позже
Отобразится следующее сообщение.



- ②-1. Напомнить позже
Обновление будет предложено при следующем включении устройства.
- ②-2. Апдейт в дежурном режиме
Встроенное программное обеспечение будет обновлено после следующего выключения устройства.

- ③ Игнорир
Не обновлять встроенное программное обеспечение устройства.



Встроенное программное обеспечение можно обновить, воспользовавшись меню настроек.

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. Выберите Главный → Программное обес-е → Обновление
3. Выберите Обновление.