

AVR-X7200W(A) DTS:X UPDATE

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de **gratis DTS:X update** voor de AVR-X7200W en de AVR-X7200WA nu beschikbaar is.

Deze update maakt enkele wijzigingen aan uw systeem die we graag kenbaar aan u willen maken voordat u de receiver update, omdat het wellicht uw dagelijks gebruik kan beïnvloeden.

De volgende features zijn toegevoegd:

- DTS:X decoding
- DTS Neural:X upmixing om te kunnen genieten van niet-DTS:X content (in PCM of DTS formaat) in de volledige DTS:X speaker configuratie.

Met de toegevoegde DTS:X decoding en DTS Neural:X upmixing mogelijkheden, zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd bij uw receiver:

- DTS Neo:X zal vervangen worden door DTS Neural:X
- Dolby Surround modus kan alleen nog gebruikt worden met PCM en Dolby content

U kunt ook kijken in de aangepaste gebruikershandleidingen van uw receivers:

- [Web manual voor AVR-X7200W met DTS:X](#)
- [Web manual voor AVR-X7200WA met DTS:X](#)

AVR-X7200W(A) DTS:X UPDATE


Om uw receiver te updaten, volgt u onderstaande stappen:

1. Klik op de SETUP knop op de afstandsbediening
2. Selecteer Algemeen > Firmware > Update
3. Selecteer "Start update"

***Voor receivers met Auro-3D:**

Wanneer u een receiver heeft met daarop de Auro-3D upgradegeïnstalleerd, dan zal de DTS:X firmware update hier geen effect op hebben. Er zal slechts meer flexibiliteit aan de speaker setup toegevoegd worden en kunt u na de update de volgende speaker configuratie gebruiken om van alle 3D-geluidsformaten (Dolby Atmos, DTS:X en Auro-3D) te kunnen genieten met een speaker layout met 4 Height speakers.

Front (FL/FR)
Center (C)
Surround (SL/SR)
Front Height (FHL/FHR)
Rear Height (RHL/RHR)
Subwoofer (SW)






DTS:X-FIRMWARE-UPDATE VOOR DIT SYSTEEM

Om DTS:X op dit systeem te kunnen gebruiken, is een firmware-update nodig.


Bijwerken

1. Als de DTS:X-firmware-update beschikbaar is, wordt het volgende scherm op uw tv weergegeven, nadat u het systeem inschakelt en een internetverbinding tot stand brengt.



2. Selecteer één van de volgende opties uit de weergave, op het scherm.

- ① Nu Updaten
Hiermee wordt het updateproces gestart.
- ② Later Updaten
Het volgende scherm wordt weergegeven.



- ②-1. Herinner me later
De volgende keer dat het systeem wordt ingeschakeld, wordt er weer gevraagd of u wilt updaten.
- ②-2. Updaten tijdens standby
De firmware van het systeem wordt bijgewerkt, wanneer u het systeem uitschakelt.

- ③ Negeren
Werk de firmware van het systeem niet bij.



U kunt de firmware van het systeem ook bijwerken vanuit het installatiemenu.

1. Druk op de knop SETUP op de afstandsbediening.
2. Selecteer Algemeen → Firmware → Update.
3. Selecteer Update.