

AVR-X7200W(A) DTS:X 升級

在這裡，我們很高興的通知用戶，針對 AVR-X7200WA 及 AVR-X7200W 的免費 DTS:X 軟體已經可以下載。我們建議您在升級系統前，必先了解具體的更新和調整內容，以免影響您的日常使用。

將會新增以下功能：

- DTS:X 解碼
- 使用 DTS Neural:X 上混來欣賞非 DTS:X 的內容 (即 PCM 或 DTS 格式)，並使用全部 DTS:X 揚聲器佈局

在增加 DTS:X 解碼和 DTS Neural:X 上混器功能後, 您的影音擴音機的功能將進行以下更改:

- DTS Neo:X 功能將被 DTS Neural:X 代替
- Dolby Surround 模式的使用範圍將限制在 PCM 和 Dolby 內容

您也在全新的產品用戶手冊查看相關內容：

- AVR-X7200W 在線手冊的 DTS:X 部分
- AVR-X7200WA 在線手冊的 DTS:X 部分

AVR-X7200W(A) DTS:X 升級


請根據下列步驟來升級您的功放：

1. 按遙控器上的“SETUP”鍵，
2. 選擇“GENERAL” > “FIRMWARE” > “UPDATE”
3. 選擇現在更新 Update Now

*對於已升級了Auro-3D 的產品說明如下：

如果您的產品已經升級 Auro-3D，DTS:X 軟體升級不會影響該功能。然而我們會增加更多的揚聲器設置便利性，並且在升級之後您可以通過四個增高揚聲器佈局來欣賞所有的 3D 聲音格式（Dolby Atmos, DTS:X and Auro-3D），揚聲器佈局如下：

前置(FL/FR)
中置(C)
環繞(SL/SR)
前置增高(FHL/FHR)
後置增高(RHL/RHR)
超低音(SW)






本机的DTS:X固件更新

本设备需要更新固件来应用DTS:X

如何更新

1. 如果DTS:X固件有可用更新时，当您开启设备后，在建立互联网连接后，电视屏幕将显示提示内容。




2. 请从屏幕上显示的选项中进行选择。

① 立即更新

开始更新过程。

② 以后更新

下面的屏幕显示会出现。



②-1. 以后提醒我

将询问您是否要在下一次打开本机时进行更新。

②-2. 待机时更新

本机的固件将在下一次关机后进行更新。

③ 忽略

不要更新您设备的固件。



您也可以在此设置菜单中更新本机的固件。

1. 按下遥控器上的SETUP按钮。
2. 选择“常规” → “固件” → “更新”
3. 选择“更新”。